

# TERMINALE VIDEOTEX TM9A

## Guida rapida per l'utente

*Esempi  
applicativi*



**PHILIPS**

## 1. PROTEZIONE DEL TERMINALE

Qualora desideriate evitare che persone non autorizzate accedano al vostro Terminale, potete inserire un codice segreto di 4 lettere a vostra scelta che impedirà l'uso del Terminale fino a che tale codice non verrà digitato.

Per attivare la protezione o per poter lavorare in caso di terminale protetto, dovrete inserire all'accensione il codice segreto:

- accensione
- premere il tasto A
- premere il tasto #
- inserire il codice segreto
- premere la barra spaziatrice

*N.B.: Ricordatevi bene il codice segreto perché solo SP può cancellarlo.*

## 2. CONNESSIONE MANUALE

### 2.1 Connessione manuale al Videotel

Gli standard ed i formati Videotel sono i seguenti:

- Videotel CEPT P2 (TELETEL), velocità 1200/75 bps, formato 7 bit, parità pari
- Videotel CEPT P3 (PRESTEL), velocità 1200/75 bps, formato 7 bit, parità pari

a) Se lo standard del terminale, che è indicato sullo schermo in alto a sinistra, è già quello del servizio Videotel che volete interrogare:

- premere il tasto linea
  - premere il tasto #
  - digitare 165 (oppure 0 165 se la vostra linea telefonica passa dal centralino)
  - in caso di errore premere linea
  - digitare la parola chiave (fornita da SP)
  - in caso di errore il Videotel chiede di nuovo la parola chiave
- b) In caso di terminale posizionato su standard diverso:
- premere il tasto linea
  - premere il tasto \*
  - scegliere tramite la freccia ► lo standard Videotel P2 o P3 (non ASCII 40 o ASCII 80)
  - premere #
  - proseguire poi come indicato al punto a, dalla digitazione del numero telefonico

*Es.: Terminale predisposto su ASCII 40 colonna 300/300 b/s, formato 7 bit, parità pari. Si desidera collegarsi al Videotel CEPT P2.*

- premere il tasto linea
- premere \*
- tramite la freccia ► selezionare CEPT P2
- premere #
- automaticamente il terminale sceglie la velocità 1200/75 bps, il formato 7 bit e la parità pari
- digitare il numero telefonico 165 (oppure 0 165)
- proseguire come al punto a

### 2.2 Connessione manuale ad una Banca Dati ASCII

a) Se lo standard del Terminale, che è indicato sullo schermo in alto a sinistra, è già quello della Banca Dati ASCII desiderata:

- premere il tasto linea
  - premere il tasto #
  - digitare il numero della Banca Dati
- b) In caso di terminale posizionato su standard diverso:
- premere il tasto linea
  - premere il tasto \*
  - scegliere tramite la freccia ► lo standard ASCII 40 o 80 colonna (e non CEPT P2 o CEPT P3)
  - premere #
  - scegliere la velocità 300/300 tramite la freccia ►
  - confermare con #
  - scegliere il formato (7 o 8 bit)
  - premere #
  - scegliere la parità (pari, nessuna, dispari)
  - premere #
  - digitare il numero telefonico della Banca Dati prescelta.

*Es.: Terminale posizionato su CEPT P2.*

*Si desidera collegarsi ad una Banca Dati su Itelpac (ASCII 80 colonna, velocità 300/300, formato 7 bit, parità pari)*

- premere linea
- premere tasto \*
- selezionare ASCII 80 colonna
- premere il tasto #
- selezionare 7 bit
- premere il tasto #
- selezionare la parità pari
- premere il tasto #
- digitare il numero della Banca Dati prescelta

## 3. CONNESSIONE AUTOMATICA

Tale connessione permette di attivare tutte le operazioni necessarie per l'accesso a un certo servizio, se opportunamente programmate, mediante la pressione di un solo tasto.

In tal caso occorre prima di tutto memorizzare le operazioni nella rubrica (vedi par. 4).

### 3.1 Connessione automatica al servizio VIDEOTELE

Eseguita la programmazione della rubrica:

- premere il numero indicante la posizione nella rubrica del servizio desiderato (da 1 a 30)
- premere #
- digitare la parola chiave del servizio Videotel, su richiesta, se questa non è stata memorizzata nella rubrica.

### 3.2 Connessione automatica a Banca Dati ASCII

Eseguita la programmazione della rubrica:

- premere il numero indicante la posizione nella rubrica della Banca Dati desiderata
- premere #

## 4. PROGRAMMAZIONE DELLA RUBRICA

Nella rubrica è possibile memorizzare i dati relativi ai servizi di maggior interesse o a cui si accede più frequentemente.

Per entrare nella rubrica:

- posizionarsi sulla videata proposta all'accensione del Terminale

- digitare il tasto R
- premere il tasto #

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- scelta dell'identificativo del servizio (o Banca Dati) (numero da 1 a 30)
- premere il tasto #
- premere la freccia ◀ o # per passare alla riga successiva.

*N.B.: In caso di errore sulla riga di lavoro usare ▶ per correzione (come indicato sul video).*

*In caso di errore sulle righe precedenti, premere ▶ fino a che ci si ritrova sulla linea con l'errore.*

- inserire nome del servizio
  - premere il tasto #
  - digitare il numero telefonico corrispondente
  - premere il tasto ESC
  - inserire la parola chiave (data da SIP nel caso Videotel)
  - premere il tasto ESC
  - per l'utilizzo del campo "COMANDO ACCESSO" vedere l'esempio del paragrafo 7.
- Nel caso non si voglia utilizzare tale opzione, premere ▶ per continuare
- scegliere lo standard del servizio di interesse (protocollo) tramite la freccia ▶ (CEPT P2, CEPT P3, ASCII 40, ASCII 80)
  - premere il tasto #

Scegliendo CEPT P3 o P2, il Terminale definisce automaticamente gli altri parametri; premere \* per uscire.

Scegliendo ASCII 40 o ASCII 80 è necessario:

- scegliere la velocità (1200/75 bps o 300/300 bps)
- premere #
- scegliere il formato tra 7 o 8 bit
- premere #
- scegliere la parità (pari nel caso PGE o Itapac)
- premere #
- premere \* per uscire sul menu principale
- effettuare la chiamata come al punto 3

*Es.: Si desidera programmare la posizione 3 della rubrica per una chiamata al Videotel CEPT P3 (Prestel), passivo 078809 6578, codice di accesso 0000*

- digitare R
- premere il tasto #
- digitare 3
- premere #
- premere la freccia ◀ o # per passare al campo successivo
- digitare CEPT P3
- premere il tasto #
- digitare 165
- premere ESC
- digitare la propria parola chiave per il Videotel seguito dal codice di accesso (07880965780000)
- premere ESC
- scegliere lo standard tramite la freccia ▶ (CEPT P3)
- premere #
- premere il tasto \* per uscire dalla programmazione

## 5. CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE (STANDARD)

Con questa operazione potete definire i parametri di lavoro del terminale e il tipo di stampa desiderata.

Le operazioni da compiere, partendo dal menu iniziale, sono le seguenti:

- premere il tasto C
- premere il tasto #
- scegliere il modo operativo (standard CEPT P2, P3, ASCII 40 o 80 colonne) tramite la freccia ▶
- premere tasto #
- scegliere, solo per lo standard ASCII, l'interfaccia e la velocità (V23 1200/75 o V21 3000/300)
- premere il tasto #
- comunicare la lunghezza del dato (7 o 8 bit solo per ASCII)
- premere il tasto #
- indicare la parità (pari, dispari o nessuna solo per ASCII)
- premere il tasto #
- terminale collegato alla stampante (si o no) tramite la freccia ▶
- premere #
- scegliere il tipo di stampante tramite la freccia ▶ (in modalità TTY la stampa è più veloce ma non viene stampata la grafica)
- premere #
- premere \* per ritornare sul menu iniziale

*N.B.: L'uso degli ulteriori campi riguarda particolari applicazioni e non l'uso normale del terminale. Vi consigliamo comunque di programmare "si" in corrispondenza della voce ATTIVAZIONE GNMENTO.*

## 6. STAMPA

Per effettuare la stampa in linea, dopo aver collegato la stampante, basta premere il tasto stampa.

## 7. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO A SERVIZIO VIDEOTEL PARTICOLARE

*Es.: Collegamento al servizio "12".*

Programmare la rubrica come detto al par. 6, con numero telefonico 165 (0 0165), la parola chiave fornita da SIP, \* 12 # nella posizione comando (e poi premere ESC), standard CEPT P2 o P3.



COD. 5119 206 1180.1



**PHILIPS**